

Před prvním použitím kávovar rozšroubujte, rozeberte na jednotlivé části a pečlivě umyjte v teplé vodě. Abyste dosáhli pravé „espresso kávy“, používejte pouze mletou kávu a zdroj energie (plotěnku) nastavte na co nejnižší stupeň.

### DŮLEŽITÉ

**Předtím, než začnete kávovar používat, resetujte časovač: připojte elektrickou základnu do zásuvky a stiskněte současně tlačítka „S“, „+“ a „-“.**

**Svítil-li po připojení elektrické základny LED osvětlení červeně, resetujte základnu současným stisknutím tlačítek „S“, „+“ a „-“.**

**V zájmu ochrany elektrické základny, musíte dát základnu nabíjet nejméně po dobu 8 hodin, než ji začnete používat.**

- Základna musí být připojena ke zdroji napájení.
- Pokud není zástrčka základny zapojena v elektrické síti, je elektronický systém napájený po dobu jednoho týdne z vlastní dobíjecí baterie, která udržuje v paměti všechny nastavené programy.
- Pokud se na displeji nezobrazují správně čísla, obnovíte systém stiskem tří základních tlačítek „S“, „+“ a „-“ (s nasazeným kávovarem).

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### Funkce hodin

Při prvním použití přístroje, je-li zapojen, je funkce hodin aktivována na displeji na „0:00“. Chcete-li nastavit správný čas:

- Opakovaně stiskněte tlačítko „S“, až začne blikat slovo TIME na levé dolní části displeje.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“, dosáhnete požadovaného času. Lze zrychlit držením tlačítka „+“ nebo „-“ po dobu několika sekund.

#### Nastavení alarmu

Nastavení času na přípravu nápoje:

- Opakovaně stiskněte tlačítko „S“, dokud se slovo ALARM neobjeví na displeji.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“, dosáhnete požadovaného času. Lze zrychlit držením tlačítka „+“ nebo „-“ po dobu několika sekund.

#### Příprava nápojů v automatickém režimu (alarm)

- Aktivaci časovače nastavíte stisknutím tlačítka „S“ a poté tlačítka „+“, na displeji se objeví symbol zvonku bez přeškrtnutí.
- Spuštění kávovaru umístěného na základně: kávovar začne pracovat v dobu, na kterou jste nastavili funkci alarm. Kávovar akustickým signálem upozorní uživatele, že je káva připravena. Pro deaktivaci časovače stiskněte tlačítko „S“ a poté tlačítko „-“; na displeji se objeví symbol přeškrtnutého zvonku.

#### Příprava nápojů v manuálním režimu

Základnu je možné použít, aniž by bylo potřeba kávovar naprogramovat.

- Umístěte kávovar na elektrickou základnu.
- Stisknutím tlačítka „+“ (ON) po dobu alespoň 4 sekund; rozsvítí se kontrolka, která signalizuje, že příprava kávy byla zahájena. Také v tomto případě akustický signál upozorní uživatele, když je káva připravena.

#### Akustické signály

Akustické signály zůstávají aktivní po dobu 1 minuty. Mohou být přerušeny stisknutím libovolného tlačítka. Výstražné signály jsou následující:

- Akustický signál pro „nápoj připravený“ (sekvence krátkých signálů)
- Akustický signál pro „error“ (sekvence krátkých signálů), která varuje v případě, že selhalo napájení nebo kávovar nebyl umístěn na základně
- Akustický signál „odpojení“ (sekvence dlouhých signálů). V případě, že je kávovar zapnutý déle než 12 minut, se automaticky odpojí od elektrického napájení a aktivuje se zvukový signál bezpečnostního vypnutí. Uživatel může vypnout kávovar kdykoliv stisknutím tlačítka „OFF“.

#### Příprava kávy:

1. Naplňte spodní nádobu kávovaru po označení rysku uvnitř nádoby vodou (f). Hladina nesmí být výše než je bezpečnostní ventil.
2. Naplňte trychtýř (c) mletou kávou (nestlačujte sílou!) a vložte do spodní nádoby kávovaru.
3. Do vrchní části kávovaru nasadte filtr a těsnící gumičku (d,e) a obě části kávovaru pevně sešroubujte.
4. Nyní kávovar položte na elektrickou základnu. Po několika minutách začne hotová káva vybublávat z vrchního konce trysky (b). Za krátkou dobu přestane kávovar vydávat bublavý zvuk a vrchní nádoba kávovaru se naplní nejlepší kávou, kterou můžete rovnou servírovat.
5. Vypněte kávovar.

#### Před prvním použitím nechte jednou uvařit kávu a poté ji vylejte.

#### Aby kávovar dobře fungoval, dodržujte následující:

1. Používejte hrubě mletou kávu, v žádném případě kávu rozpustnou či jiné extrakty
2. Káva musí být do trychtýře volně nasypána, v žádném případě ji nestlačujte sílou.


Kávovar bude dobře fungovat pouze v případě, když budou všechny části na svém místě (viz. obrázek) a kávovar bude naplněný vodou a kávou. Nezapomeňte na žádný díl. Pravidelně kontrolujte stav všech částí kávovaru. Pokud bude závit hodně opotřebovaný, doporučujeme kávovar nepoužívat.

#### Údržba kávovaru:

Při čištění nikdy nepoužívejte sodu nebo jiný hrubý prostředek, abyste nepoškodili povrch kávovaru. Používejte běžný prostředek na mytí a vodu. Vnější stranu kávovaru můžete vyleštit tekutým čističem kovů. Nemyjte v myčce a nenechávejte v mokřém a vlhkém prostředí.

#### Kontrola a údržba pojistného ventilu:

Pojistný ventil Bialetti je patentovaným ventilem a byl navržen k zajištění bezpečnosti kávovaru. Používání pitné vody může způsobit tvorbu vodního kamene v otvoru pojistného ventilu, čímž vzniká riziko, že se ventil zanesa a kávovar nebude správně fungovat. Kontrola ventilu Bialetti je velmi jednoduchá. Pro zabránění a prevenci před zanesením vodním kamenem stačí, když při běžném mytí kávovaru několikrát zahýbete malým pístem, který vychází z pojistného ventilu.



- a) horní nádoba na hotovou kávu
- b) tryska
- c) trychtýř na kávu
- d) filtr
- e) těsnění
- f) nádobka na vodu
- g) pojistný ventil
- h) elektrická základna